

**DATENBLATT FÜR DEN EINSATZ VON SCHLEIFSCHEIBEN BEI ROHHOLZ, MDF ODER FURNIERUMMANTELTEN PROFILN**

HOLZART	ERSTE SCHLEIFSCHEIBE	ZWEITE SCHLEIFSCHEIBE
HARTHOLZ	ROS 80	ROS 120
	RUBINO 80	RUBINO 120
	FAB A/COARSE	FAB A/MEDIUM
WEICHHOLZ	ROS 100	ROS 150
	GEMISCHTE SCHEIBE MIT SCHLEIFPAPIER CA100 + R/B	GEMISCHTE SCHEIBE MIT SCHLEIFPAPIER CA150+TBM
HARZHALTIGE HÖLZER	FLAP TBM/A MEDIUM	
	FLAP TBM/S MEDIUM	
	FAB A/COARSE	
	FAB A/MEDIUM	
	FAB S/MEDIUM	
	GEMISCHTE SCHEIBE MIT SCHLEIFPAPIER CA100+R/B	GEMISCHTE SCHEIBE MIT SCHLEIFPAPIER CA150+TBM
MDF	SCH 80	SCH 150
	SCH 180	SCH 220
FURNIERUMMANTELTE PROFILE	FAB A/COARSE	FLAP TBM/A VF STRONG IMPREGNATED
	FAB A/MEDIUM	FLAP RACS VERDE IMPREGNATED
	FAB A/VERY FINE STRONG	FLAP TBM/S SUPER FINE SPEC. IMP/O
	GEMISCHTE SCHEIBE MIT SCHLEIFLEINEN TA120+TBM 2P	GEMISCHTE SCHEIBE MIT SCHLEIFLEINEN TA180+TBM 2P
	FLAP DF/NCS IMP/O	